



ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEAT 600 E

- | | | |
|---|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicadores anteriores de posición y dirección. 2. Faros de cruce y de carretera. 3. Avisador acústico. 4. Interruptor luces de pare. 5. Batería. 6. Indicador nivel de combustible (depósito). 7. Indicadores laterales de dirección. 8. Fusibles de 8 A. 9. Conmutador luces dirección. 10. Conmutador luces exteriores y ráfagas luces de cruce. 11. Pulsador mando avisador acústico. 12. Lámpara iluminación cuadro de instrumentos. 13. Indicador óptico de la insuficiente tensión de la dinamo para la carga de la batería (color rojo). 14. Indicador óptico de temperatura peligrosa del agua (color rojo). 14. Indicador de temperatura del agua (aguja), «BIS» | <ol style="list-style-type: none"> 15. Cuadro de instrumentos. 16. Indicador nivel de combustible (aguja), con testigo luminoso de reserva (color rojo). 17. Indicador óptico de insuficiente presión del aceite (color rojo). 18. Indicador óptico del funcionamiento del «Stater» (color amarillo). 19. Interruptor luces exteriores. 20. Intermitente (relé). 21. Indicador óptico luces posición (color verde). 22. Interruptor luz del cuadro de instrumentos. 23. Conmutador de encendido, luces y arranque. 24. Indicador óptico para luces de dirección (color verde). 25. Motor limpiaparabrisas. 26. Interruptor limpiaparabrisas. | <ol style="list-style-type: none"> 27. Interruptor en el montante lado conductor para luz interior. 28. Espejo retrovisor con luz incorporada. 29. Interruptor del «Starter». 30. Mando indicador de insuficiente presión del aceite. 31. Interruptor termométrico de temperatura peligrosa del agua (110°- testigo color rojo). 31. Mando termómetro de temperatura del «BIS» agua (aguja). 32. Bobina encendido. 33. Distribuidor de encendido. 34. Bujías. 35. Motor de arranque. 36. Dinamo. 37. Grupo de regulación. 38. Indicadores posteriores de posición, dirección y «Pare». 39. Luz compartimento motor. 40. Luz matrícula. |
|---|--|---|

OBSERVACIÓN: - Los instrumentos indicados con «BIS» no vienen montados de fábrica.